

## Limpeza e Conservação

- Quando houver película, retire-a depois da instalação.
- Limpe com sabão ou detergente neutro, enxágue e seque após o uso. Efetuar limpeza completa ao menos duas vezes por semana.
- Não use esponja de aço, pois pode causar corrosão.
- Não deixe muito tempo em contato com desinfetante ou soluções esterilizantes.
- Não use produtos à base de ácidos, que podem manchar e corroer o aço inox.
- Não deixe soluções salinas secarem sobre o aço inox.
- Respingos de cal e cimento mancham o aço inox.

Importado e distribuído por:  
Indústria de Pias GhelPlus Ltda

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC  
[sac@debacco.com.br](mailto:sac@debacco.com.br)  
Whatsapp (46) 98822-9774  
Fone (46) 3547-8310

1 - Ampére/PR - CEP: 85.640-000 R. Silvestre Dalazem, 151 B. Gilberto Luiz Simonetto - CNPJ: 82.240.821/0001-60  
2 - Escada/PE - CEP: 55.500-000 Rodovia Br 101 Km 180 - Distr. Ind. João Gouveia Da Silva B. Canto Escuro - CNPJ: 82.240.821/0007-55  
3 - Bom Jesus dos Perdões/SP - CEP: 12.955-000 Rua Vila Nova, 300 B. Laranja Azeda - CNPJ: 82.240.821/0004-02

**De Bacco** | **50 ANOS**  
storia della vita


[debacco.com.br](http://debacco.com.br)  
[debaccoinox](#)  
[debaccoinox](#)  
[debaccoinox](#)

VS/02 - 2021 00498

Empresa reconhecida com selo.




## MANUAL DE INSTALAÇÃO CANAL ORGANIZADOR ÚMIDO



**De Bacco** | **50 ANOS**  
storia della vita

## Sugestões de instalação

O canal pode ser instalado de diversas maneiras, podendo ser no nível da cuba ou um nível acima conforme ilustração abaixo.  
Necessário considerar os aspectos estruturais do móvel (Ex. Gavetas) e buscar orientação profissional.




## Desenhos técnicos e Mapas de corte


Antes de iniciar o processo de instalação confira na caixa a referência e localize abaixo as medidas do canal.

Profundidade única do canal organizador-140mm


**Considerar mais a medida da válvula e sifão**




20.03.10600 - Canal Organizador - 610mm



20.03.10700 - Canal Organizador - 910mm




20.03.10800 - Canal Organizador - 1060mm



## Instalação do Canal Organizador Úmido


Após o corte no tampo concluído, a montagem do Canal Organizador Úmido no tampo deve ser feita aplicando um adesivo selante sob as abas. Após isso encaixe o mesmo no tampo e pressione o Canal Organizador Úmido para que fique uniforme as abas e retire o excesso do adesivo com uma espátula. Aguarde o tempo de secagem do adesivo selante conforme a recomendação do fabricante.




## Instalação da Válvula e Sifão

Para o Canal Organizador Úmido, será necessária uma instalação hidráulica, o Canal acompanha uma válvula de escoamento 4.1/2" que deverá ser ligada através de um sifão (não incluso) a uma saída hidráulica. Recomendamos especial atenção com esta instalação, para que não tenha problema de voltar cheiro.


### Instalação da Válvula



### Instalação do Sifão



### Simulação instalação da Válvula e Sifão



Para escolha do sifão deve-se considerar o tamanho da cuba, do móvel e rede hidráulica.